

Inbedrijfstelling

Artikel informatie

Artikel nr.: 80111

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Inbedrijfstelling en instructie terugstuwautomaat Staufix FKA

Werkzaamheden:

- Controle aan de hand van een inspectiekaart
- Instructie over de functies van de installatie
- Uitleg over de maandelijkse controle door de exploitant
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- Besturingskast aan de muur bevestigen
- Elektrische onderdelen in de installatie monteren
- Elektrische leidingen door de mantelbuis naar de besturingskast leiden en daar aansluiten (maximale kabellengte 5 m)
- De installatie wordt in bedrijfszekere staat overgedragen

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn
- Afvalwaterafvoer aangesloten
- De terugstuwbeveiliging moet schoon zijn
- De toevoerleidingen moeten zijn gespoeld
- Installatieonderdelen, kleine onderdelen en bedieningshandleiding moeten volledig op de bouwplaats aanwezig zijn
- Vast geïnstalleerde contactdoos op de muur, in de regel een doos naast de besturingskast, maximaal 2 m vanaf de doorvoer van de mantelbuis

Opmerking:

- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
- De terugstuwbeveiliging moet elk half jaar door een deskundige worden onderhouden

- Het inbedrijfstellingstarief omvat maximaal anderhalf werkuur ter plaatse.
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan